

本機ソフトウェアのバージョン確認方法

以下の手順にしたがって、現在の本機ソフトウェアのバージョンを確認してください。

- 1** ホームを押して、▲・▼で **設定／お知らせ** →
本機の情報と更新 を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000／4100／4000シリーズ>



- 2** ▲・▼で **本機情報表示** を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000／4100／4000シリーズ>



- 現在の本機ソフトウェアのバージョンが表示されます。

■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口

 **0120-055-271** (通話料 無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
 (年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
 ※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374